# **National**



## オープン&トースター (家庭用) 取扱説明書・料理集

品番 NB-G100



もくじ	ページ
まず知っていただきたいこと	
安全上のご注意 各部の名前と扱い方	
使い方	
自動メニューで調理す	3
	8
冷凍グラタン 冷凍ピザ フライ温め パックもち	10
タイマーを使って調理す 操作手順 タイマー調理のポイント … 調理例と時間の目安 お料理のページ	12 13
長くご愛用いただくために	
お手入れ / 故障かな? 保証とアフターサービス 仕様	22

### 上手に使って上手に節電)

保証書別添付

このたびは、オーブン&トースターをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 120~260 **まで** 8段階の温度調節機能付き お菓子作りなどの オープンメニューが広がります


オーブントースターの機能はもちろん、 オーブンならではのケーキやタルトも 予熱なしで、早く・おいしく焼けます。



遠赤外線ヒーター⊕近赤外線ヒーターの ダブル加熱で、冷凍食品・フライ類の 温め直しなどを早く・おいしく 調理します 照明を兼ね

遠赤外線 ヒーター

調理物の表面を 効率よく 加熱します。



ています 近赤外線 ヒーター

調理物の中まで 効率よく加熱します。 通電中は、従来の オーブントースター よりも明るく なります。

## 便利・簡単7つの自動メニュー!

作りたいメニューキーを押し、 焼き色を合わすだけ。

メニューに応じた火力や調理 時間をマイコンが自動的に調 節し、おいしく焼き上げます。



## **直径約**23cm**のピザが** 焼ける広々庫内!



# 安全上のご 注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への 危害、財産への損害を未然に 防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説 明しています。

表示内容を無視して誤った 使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明してい ます。

## ⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害の みが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種 類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。









この絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行し ていただく「強制」内容です。

## ⚠ 警告

発火・火災を防ぐために

カーテンなど 可燃物の近くで 使わない



火災の原因になります。

受け皿に油を 入れて使わない



火災の原因になります。

やけどを防ぐために

子供なと取りが、乳幼児ので使わせたり、乳幼児の 子供など取り扱いに不慣れな方だけ





やけど・感電・けがの原因になります。

取り扱い■

水につけたり、水をかけたりしない







ショート・感電・発火の原因になります。

絶対に分解・修理・改造は行わない







発火や異常動作によるけがの原因になり ます。

修理は販売店にご相談ください。

電源・コード■

コード・電源プラグを破損するよう なことはしない



傷付けたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の 原因になります。

コード・プラグの修理は、販売店にご 相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差し はしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、感 電・発熱による火災の原因に なります。

傷んだプラグ・緩んだコン セントは使わない。

電源プラグのほこりなどは定期的に 取る



プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。 プラグを抜き、乾いた布で ふく。

定格15A・交流100Vのコンセン トを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱 による火災の原因になります。 延長コードも定格15Aのも のを単独で使う。

# 安全上のご注意 必ずお守りください (続き)

## **| 注意**

発火・火災を防ぐために ===

生の肉・魚やフライなどを直接焼い たり、フライなど油の出る物を受け 皿なしで加熱しない



調理物の油が落ちたり、はねて 発火することがあります。

アルミ箔を使っていても油が漏れること があるので、必ず受け皿に載せる。 肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホ イル焼きにする。(©FP.13)

調理物が発煙・発火した場合は、 すぐに電源ボタンを切り電源プラ グを抜く



火災の原因になります。

炎が消えるまで扉を開けない。 (空気が入ると炎が大きくなります。) 水をかけない (ガラスが割れます。)

本体の上に物を載せたり、本体の 下に物を入れて使わない



火災・変形・変質などの原因 になります。

調理以外の目的で使わない



過熱・異常動作による発火・ やけどの原因になります。

必ずパンくずトレイをセットして使う



テーブルを焦がしたり、火災 の原因になります。

使用後は必ずお手入れをする



調理くずや油分が残ったまま 調理すると、発煙・発火の原 因になります。

発火・火災を防ぐために「

### 調理中は本体から離れない



調理物が発火することがあり ます。

そばを離れるときは、必ず電源ボタンを

特にクッキーなどの燃えやすい物を調理 するときは、絶対にそばを離れず、でき ぐあいを見ながら調理する。

バターやジャムなどを塗ったパンを 焼かない



パンが発火する原因になり ます。

### 必要以上に加熱しない



加熱し過ぎると、調理物が発火 する原因になります。

自動メニューキーは、正しく合わせる。 タイマー調理の時間は、正しく合わせ、 焼き加減を見ながら時間を調節する。

■ やけどを防ぐために ■

使用中や使用後しばらくは、本体や ガラス窓などの高温部に触れない



やけどの原因になります。 受け皿・焼き網・ヒーター などにも触れない。

缶詰や瓶詰め等を直接加熱しない



破裂したり赤熱して、やけどや けがの原因になります。

### お手入れは冷めてから行う



やけどの原因になります。 本体が熱いうちは持ち運ば ない。

## **!** 注意


使用場所

### 壁や家具の近くで使わない



熱で壁や家具を傷め、変色・ 変形の原因になります。

木製の壁・家具などから次の距離を離し て使う



### 「設置基準適合]

片面(右側もしくは左側)は開放 してください。

ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁、 家具などの場合は、木製の場合よりさら に距離を離す。

水のかかるところや火気の近くでは 使わない



感電や漏電の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上で 使わない



火災の原因になります。

じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂 などの上で使わない。

### お願い

近赤外線ヒーターを間近で長時間見つめ ない

(目を痛める原因になります。)

電源・コード■

電源プラグを抜くときは、コード を持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く



感電や、ショートによる発火 の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く




絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。

電源プラグ を抜く

### 硫酸紙やクッキングシートはケーキ型に 敷く以外使わない

●ケーキミックス用の紙製の焼き型も 使わないでください。

硫酸紙やクッキングシートが焦げたり、、 発火の原因になります。



お知らせ

調理中は、温度調節を行うため、ヒーターが 自動的に消えたりついたりしますが故障では ありません。

手前に引き出すと取り出せます。

●本体が冷えてから取り出してください。

### お願い

調理中は扉を開けないでください。 (焼き色に影響が出ます。) ガラス窓が熱くなっているときに水を かけないでください。 (ガラスが割れることがあります。) - 焼き網(着脱式)



扉を半分開き、 焼き網を手前に 引っ張って 網掛け部から 外す。



庫内奥の網支え から焼き網の引 っ掛け部を外す。

### 【取り付け方】

扉を開き、焼き網の引っ掛け部を庫内の網支えに引っ掛ける。

焼き網を手前に引っ張りながら、扉を半分閉めて焼き網を配の網掛け部にかける。

### 付属品

受け皿(1枚)



フライ温めなどを上手に仕上げるため、凸形状になっています。 (調理物の底面に模様が付く場合があります。)

アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。 ピザやフライなどの温めは、アルミ箔を 指で押さえながら受け皿の凸形状に沿わ せて敷くと、より上手に仕上がります。




### 部品の追加購入について

ナショナル製品取扱店でお求めください。[税別・2001年2月現在]

(左右2か所)

焼き網…部 品 番 号: ABA50-135 受け皿…部 品 番 号: ABK00-135

希望小売価格:500円 希望小売価格:800円



(自動/タイマー共通)

照明(近赤外線ヒーターが照明を兼ねています。) できばえを確認したい場合で、庫内が暗いとき に押すと、近赤外線ヒーターが通電して庫内を 明るくします。その後自動的に切れます。

> 通電している時間は、調理の加熱ぐあい により一定ではありません。

「照明」を手動で切ることはできません。

### 電源ボタン

電源を入れるときに押す。(ランプ点灯)途中で止めるときに押す。(ランプ消灯)使用後に押す。(ランプ消灯)

### (初めてご使用になる前に)


受け皿は入れたまま タイマーを使って (で全で P.12) 260 で約5分程度 空焼きしてください。

> 煙やにおいが出ますが、ご使用に伴い出なくなります。 空焼き後は、本体が冷めてからご使用ください。

# 自動メニューで調理する

### 操作手順

電源プラグを差し込む調理物を中央に入れる



2 自動メニュー キーを押す (ランプ点灯)



で焼き色を合わせる

### 焼き色の設定のしかた

押すごとにランプが順次移動。

(最初は「ふつう」が点灯します。)

- ●調理物の種類や個数、1個あたりの大きさ(重量)で焼き色が変わります。 各メニューごとの「焼き色の合わせ方」 を参考にお好みで調節してください。
- 一度お好みの焼き色を選んで調理すると、次回は前回の焼き色設定になります。 電源プラグを抜くと前回の記憶がなくなり、 次回は焼き色「ふつう」で設定されます。

### 調理がスタートし、目安時間が表示される



調理中は0.5分刻みで 5分 減ります。

●調理スタート後しばらくは、目安時間 が点滅表示されます。点滅中は焼き時 間を判定中です。時間が確定すると点 灯表示に変わります。



調理が終了するとブザーが 鳴り、自動的に切れます。

鍋つかみ(ミトン)などで調理物を取り出す

### 使用後は

⑤次 を押し(ランプ消灯)電源プラグを抜く。



】(1~2枚) 波形ゾーン (波の部分)

### 入れ方

「波形ゾーン」内 にパンを入れる。

(この範囲外で焼くと、 (焼きむらの原因になります。)

1枚焼きの場合は、焼き網の中央に置いてください。

### 【 焼き色の合わせ方 】

標準材料:食パン6枚切(厚さ約2cm) 1~2枚の場合



目安時間:2~3分

### クッキングメモ

パンの種類・大きさ・厚さなどにより、焼き色が変わります。

糖分の多いパンは濃く焼けますので、「うすい」側に合わせてください。 厚切りパンは上面が少し濃く焼けます。 冷凍トースト

冷凍パンもこんがりキレイに焼けます

**(2)** 

(1~2枚)

120 140 160 180 200 220 240 260

### 入れ方

冷凍パンは表面の 霜を取り除き、 凍ったまま「波形 ゾーン」内に入れる。

### 焼き色の合わせ方

標準材料:食パン6枚切(厚さ約2cm) 1~2枚の場合



目安時間:4~5分 初回

### クッキングメモ

パンの種類・大きさ・厚さなどにより、焼き色が変わったり、中まで温まりにくくなることがあります。

冷凍パンは、ヒーターをON・OFFして解凍しながら焼くために時間がかかります。 最適な加熱をするために、「うすい」の方が焼き時間が長くなる場合があります。 糖分の多いパンは「うすい」側に合わせてください。

### 食パンの上手な保存

乾燥やにおいが付くのを防ぐため、袋などに入れて密封し、変形させないように冷凍庫へ保存してください。

パン温め

### 電源ランプ -




パンを焦がさずに温めます

(1~6個)

### 入れ方

常温のパンを 均等に並べる。 *🌌* 



**₹**}-

電源切/入

### 焼き色の合わせ方

個数に応じて合わせる

### 標準材料

バターロール: 1個約35gの場合 クロワッサン: 1個約40gの場合

個数:1個 3個 6個 うすい・ふつう・こい

目安時間:1~2.5分 2.5~3分 3.5~4.5分 初回

### クッキングメモ

デニッシュなど糖分の多いパンは「うすい」側に合わせてください。 ハンバーガーやカレーパンなど具の入った調理パンは、タイマーを使って調理してください。(『音 P.14)

### お知らせ

ヒーターが数分間消えたままになることがありますが、故障ではありません。 特に高温調理のすぐあとに使うと3分程 度消えたままになります。

「うすい」での調理は、時間確定と同時 に調理が終了する場合があります。

# 自動メニューで調理する(続き)

### 冷凍グラタン




中までアツアツに焼き上げます

 $(1 \sim 2 \square)$ 

### 入れ方

表面の霜を取り除き、 凍ったまま、直接 焼き網に載せる。』



### **( 焼き色の合わせ方** )

標準材料:1皿約240gのもの 1~2皿の場合



目安時間:15~16分 初回

### クッキングメモ

種類によってはふきこぼれるものがあり ますので、グラタン容器のふち(周囲)を 立てた状態にして焼いてください。 受け皿は使わないでください。 (ふきこぼれの原因となります。) 最適な加熱をするために、「うすい」の方 が焼き時間が長くなる場合があります。 中まで充分温らないものは、追い焼きし てください。(*©* P.11下記) 追い焼きするとふきこぼれる場合があ りますので加熱しすぎないようにご注 意ください。

### 冷凍ピザ



9インチのピザも焼けます

(5~9インチ)

#### 入れ方

アルミ箔を敷いた受け皿 (© P.7)を使い、 表面の霜を取り除き、 凍ったまま入れる。

### 焼き色の合わせ方

大きさに応じて合わせる

大きさ: 5~6インチ 7~8インチ 9インチ (13~15cm) (17~20cm) (約23cm) (100~120g)(190~220g)(約360g)



目安時間: 9~10分 12~14分 16~18分

### クッキングメモ


大きなピザは手前が焼けにくくなるた め、奥まで入れてください。 冷蔵ピザや手作りピザは、タイマーを 使って、焼けぐあいを見ながら焼いて ください。(*©*P.12・15)

### フライ温め



天ぷら・フライが手軽に温められます

アルミ箔を敷いた受け皿 (©TP.7)を使い、 常温のフライ類を 入れる。



### 焼き色の合わせ方

材料の種類・個数に応じて合わせる

	コロッケ	:	1個約65gの場合
標	天ぷら	:	1個約50gの場合
準材	唐揚げ	:	1個約30gの場合
料料	トンカツ	:	1個約120gの場合
11	ミンチカツ	:	1個約70gの場合

### 種類:



天ぷら4個 コロッケ4個 トンカツ2枚 (かき揚げ4個)(唐揚げ4個)(ミンチカツ2個)



### クッキングメモ

冷蔵のフライ類などは、中まで温まり にくいため、追い焼きしてください。 (© P.11下記)

### パックもち



香ばしく焼き上げます

(3~6個)

常温のもちを「波形ゾーン」 内に、もちがくっつかない ように離して置く。 この範囲外で焼くと、 膨れ過ぎたり、たれやすくなります。

### 焼き色の合わせ方

個数に応じて合わせる

|標準材料:1個約50g(厚さ約1.6cm)

個数: 3個(最少)6個(最多)



目安時間: 3~5分 4~6分

初回

### クッキングメモ

もちの種類によっては、膨れ過ぎたり、たれた りします。膨れ過ぎると焼き色が濃くなります。

### 自動メニューが使えないもち

タイマーを使って温度「260」 (『宮 P.12~13 )で、焼けぐあいを見な がら焼いてください。

かきもち、薄切りもち、水煮用の小さなもち 冷凍したもち 解凍してから焼いてください。

つきたてのもちや自家製のもち たれやすいため、受け皿を使ってください。

### 7つの自動メニュー共通

メニューや焼き色を変更するときは

- ●焼き色は、メニューキーを押してから30秒以内であれば変更 できます。30秒以上たった場合は受け付けません。
- 押し、ランプ消灯、再度、操作手順1( © P.8 からセットする。

途中で調理を止めるときは **『夢**を押す。(ランプ消灯)

続けて調理をするときは

操作手順2(©P.8)からセットする。

初回より焼き色が付きにくくなったり、中ま で温まりにくい場合があります。

再び調理を始める前に扉をしばらく開けて庫 内を冷ますとうまく焼けるようになります。

## 追い焼きするときは

- (焼き色が淡い、温め不足など)
- ●操作手順2(ですP.8)と同じメニューキーを押す。 ●そばを離れず、できぐあいを見て、『憑を 押し(ランプ消灯)調理を止める。

# タイマーを使って調理する操作手順

交流 100V

電源プラグを差し込む 調理物を中央に入れる

ピザやケーキなどの大きな調理物やスイー トポテトやクッキーなど数の多いものは、 手前が焼けにくくなるため、奥の方へ置く。



操作手順

電源 を押す

電源ランプ点灯 ―●



で温度を選ぶ

メニューに応じた温度に合わせる。 (©FP.14)

(最初は200 のランプが点灯します。)





でタイマーをセットする

キーを押すと同時に調理がスタートし ます。


セットした時間は0.5分刻みで 減っていきます。

タイマーが切れると

ブザーが鳴り、自動的にヒーターが切れます。

鍋つかみ(ミトン)などで調理物を取り出す

メニューに応じた調理時間を合わせる。



10分までは0.5分刻み、10分以降は 1分刻みで最大25分までセットできます。 押し続けると早送りができます。

調理中タイマーが「0」に設定されると、約3 秒後に自動的に停止します。

調理中でも温度・タイマー時間は自由に 変更することができます。

途中で止めるときは

**場**を押す。(ランプ消灯) 続けて調理するときは操作手順2からセットする。 使用後は

**『『『** を押し ランプ消灯 電源プラグを抜く』

### タイマー調理のポイント

### 調理時間について

### 予熱は必要ありません。

メニューの目安時間は材料の温度、質、量、 容器などによって異なります。できぐあい を見ながら加減してください。

種類や大きさによって25分以上かかる場 合は、焼けぐあいを見て、温度・タイマー を再セットしてください。

連続して調理する場合は、初回より焼き色 が付きにくくなったり、中まで温まりにくい 場合があります。

- 調理を始める前に扉をしばらく開けて庫内 を冷ますとうまく焼けるようになります。
- 加熱不足となった場合は、タイマーを使っ て様子を見ながら焼いてください。 特にケーキ類を焼く場合は、庫内を冷まし てから焼いてください。

### 調理温度について

大型のオーブンとは庫内の大きさなどの違 いから同じ温度では焦げ過ぎる場合があり ますので様子を見ながら加減してください。 温度調節機能の付いていないオーブントー スターを使って調理していたメニューにつ いては、温度240~260 に合わせタイマ ーを使って様子を見ながら焼いてください。

### 市販の冷凍食品を焼く場合

「オーブントースター」用のものを使用して ください。

パッケージに記載されているWや調理時間 とは異なりますので、「調理例と時間の目安」 表(『② P.14) のメニュー別温度と時間を 参考にセットしてください。

### パックもち以外のもちを焼く場合

表面が焼けていても内部が温まりにくいので、 表面に焼き色が付いたらタイマーを切って、 そのまま1~2分庫内に入れておいてください。

スポンジケーキなど背の高い食品を焼く場合 焼き色が付きやすくなりますので、途中で アルミ箔をかぶせて焼いてください。

> アルミ箔が大きい場合焼けにくくなること がありますので、型よりひとまわり大きめ に切ったものをご使用ください。

### お菓子の焼き型について

陶器や耐熱ガラス製・とめ金の付いている 型は、うまく焼けないことがあります。



### お願い

肉・魚など油の出るものは直接焼かないでください。

肉、魚を焼く場合には、油が飛び散らないようにアルミ箔で しっかりと包み、受け皿に載せてホイル焼きにしてください。 蒸し物調理はしないでください。

(水蒸気により、故障の原因になります。)

ケーキ型に敷く以外は、硫酸紙やクッキングシートは使 わないでください。

ケーキ型の側面からはみ出した硫酸紙やクッキングシー は、切り取ってください。

(ヒーターに触れると煙が出たりすることがあります。) ケーキミックス用の紙製の焼き型も使わないでください。 (発火の原因になります。)

スポンジケーキやホイル焼き・大きな焼きいもを焼くと きなど、アルミ箔使用調理の場合はアルミ箔がヒーター に接触しないようご注意ください。

(アルミ箔がヒーター表面に溶けて付着し、故障の原因になります。





### お知らせ

低温調理(120~140) の場合、3分程度ヒーターが 消えたままになることがあり ますが、異常ではありません。

# タイマーを使って調理する 調理例と時間の目安

### 油が落ちて発火しないように、油の出るものは必ず受け皿を使ってください。

メニュー例	1回量	受け皿	温度	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキングメモ 受け皿にアルミ箔を敷くと 汚れにくくなります。
調理パンの温め (薄いもの)	1~3個		120	2 ~ 5	常温のカレーパン・コロッケパンなど。 冷蔵のものは時間を長めにしてください。
調理パンの温め (厚みのあるもの)	1~3個		220	5 ~ 10	アルミ箔で包んでください。 ハンバーガー・ホットドックなど。
フランスパン温め	4切れ		180	1 ~ 1.5	3~4cm厚さに切り、パンの表面に霧吹きして焼いてください。
調理済み冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	6~8個		180	8 ~ 15	冷凍コロッケは割れることがあります。 常温・冷蔵フライ類の温めは、◯(全) P.11 を参考に調理してください。
冷凍焼きおにぎり	4個		260	20~25	最初からアルミ箔をかぶせて 焼いてください。
ピザトースト	6枚切り2枚		220	5 ~ 8	食パンにピザソース、適宜に切った玉ねぎ、 ベーコン、ピーマン、ピザチーズを載せる。
冷蔵ピザ	1枚		220	6 ~ 8	直径約15cm(約150g)の場合
焼きいも	1~2本 つて25分I		240	20~25 +ぐあいを目で	太さ約4㎝(約150g)の場合 タイマーを再セットしてください

大きないもは、焦げ過ぎて本体が汚れるため、アルミ箔をかぶせてください。

ココット	4個	180	10~15	器にゆでたほうれんそう、 卵、ベーコンを入れ焼く。
豆腐の田楽	2cm厚さのもの 4~6切れ	220	5 ~ 10	適宜に切った豆腐に 練りみそを塗り、焼く。
焼きなす	2本	260	15~20	太さ4~5cmのなすの場合 破裂防止のため、なすの表面に 竹串などで穴を開けてください。
ホイル焼き	2個	260	10~15	アルミ箔に玉ねぎ、鮭、しめじ、 バターの順に載せて包む。

### スナック

再

ス

ツ

お

菜

手づくりお手軽ピザ ...... (作り方© P.15)

### お惣菜

きのこのパイ	(作り方© P.15)
ふくさ焼き	(作り方© P.16)
マカロニグラタン	(作り方© P.16)
野菜のファルシー(3種)	(作り方© P.16)
ラザニア	(作り方© P.17)
簡単パエリア	(作り方© P.17)

### お菓子

カップケーキ	(作り方© P.18)
くるみチョコクッキー	(作り方© P.18)
スポンジケーキ	(作り方© P.19)
チーズケーキ	(作り方© P.19)
ブラウニー	(作り方© P.20)
洋なしのタルト	(作り方©FP.20)
スイートポテト	(作り方© P.21)

### お料理のページ

## 手づくりお手軽ピザ (220 8~10分)



### 材料(直径20㎝程度のもの1枚分)

	1.3	11(	- TIN 121	. 1223
$\prod$	薄力粉 ベーキ	ングパウダー	小さじ <sup>1</sup> / ・砂糖	)g(合わせて /3(ふるっておく)
				-
			中1/4個(1	
			中1/	
			1枚(_1	
			1/2	
L	ザ用チ	ーズ		60g

- ●ボールにAを入れ、手で混ぜ合わせる。 牛乳20mlを全体に行き渡るように大きく 回し入れて混ぜ、耳たぶのかたさになる までこねる。かたいようなら、少しずつ 牛乳を加え調整する。
- ②受け皿の大きさにアルミ箔を切り、その 上に生地を載せ、めん棒で直径20cm程度 の円形にのばしフォークでところどころ つつき、アルミ箔ごと受け皿に載せる。
- 3ピザソースを生地全体に塗り、®を載せ、 ピザ用チーズを散らし、220 で8~10分 焼く。

厚めの生地(イーストで発酵させたもの など)を焼く場合は、時間を長めに合わ せ、様子を見ながら焼いてください。

アルミ箔にうすく油を塗ってからのばすと、 焼き上がりの生地が取り出しやすくなります。

## きのこのパイ パイ生地 220

15~20分) 20~25分 仕上げ 160



### 材 料(直径約18cmのパイ皿1個分)

冷凍パイシート		200g(解)	東しておく
生しいたけ、本しめ	じ、マッシュ	ルームなどきのこ類	200g
レモン汁			少々
オリーブ油			
ベーコン			
にんにく			
刻みパセリ			大さじ3
<b>「卵</b>			中11/2個
「卵A ピザ用チース	ζ		60g
塩・こしょう			各少々

- **●**解凍した冷凍パイシートを2~3mmの厚さ にのばし、パイ皿に敷く。生地を隅まで 押さえ、フォークでところどころつつき、 アルミ箔を内側に敷いて、パイ・タルト 用の重し(約100g)を均等に載せ、受 け皿に載せ、220 で15~20分焼く。
- ②生しいたけは石づきを取って薄切りに、 本しめじは1本ずつほぐす。マッシュルー ムはレモン汁をふって、3mmぐらいの厚さ に切る。
- ❸鍋に、オリーブ油を熱してベーコンをよ くいため、きのこ類を加えていためる。 次に、にんにくを加えて焦がさないよう によくいため、パセリを入れ、火からお ろして冷ます。
- **4**ボールにAをよく合わせて、③を加え、 塩・こしょうで味を整える。
- ⑤空焼きした①のパイ生地に④を詰め、受 け皿に載せ、160 で20~25分焼く。

## ふくさ焼き 160 20~25分



### 材 料(15cm×13.5cmの角型1個分)


奶		中4個
√鶏ひき肉.	100g・にんじん.	40g(せん切り)
単手ししいフ	…100g・にんじん. たけ …2枚(水でもどし	石づきを除きせん切り
⑧砂糖・酒.	各大さじ1・しょう	うゆ小さじ1

√だし汁(	またはしいたけのも	どし汁)100ml
~~ 塩		少々
青ねぎ		1本(斜め切り)
サラダ油		適量

- ●鍋に油を熱して土しょうが、Aの順にいため、Bを加えて混ぜる。
- ②ボールに卵を割りほぐして、©を加え、 青ねぎと粗熱を取った①の具を加えて混 ぜる。
- ③油を塗った型に②を流し入れ、受け皿に 載せ、160 で20~25分焼く。

## マカロニグラタン (220

220 8~12分



### 材料(舟型2皿分)

マカロニ.		30g(ゆでる)
<b>浜鶏肉</b>	80g(	2㎝角に切る)
⊕玉ねぎ.	80g(	1/2個(薄切り)
	20g·薄力粉	

牛乳......各適量 ピザ用チーズ .......50g

- **①**バターで△をいため、薄力粉を加えて焦がさないようにいためる。
- ②牛乳を加え、ゆでたマカロニを入れて塩・こしょうをし、とろみがつくまで煮る。
- ❸バターを塗ったグラタン皿に入れ、チーズを載せる。
- **◆受け皿に載せ、220** で表面に焦げ目がつく程度まで8~12分焼く。

## 野菜のファルシー(3種) 220 8~10分



材 料 9個分(3種×各3個)

トマト小3個・ピーマン	3個
生しいたけ3枚(軸を除き表面を切って平	
ベーコン3枚(1cm幅	に切る)
塩・こしょう	
ピザ用チーズ	50g
パセリ (みじん切り)	少々

**①トマトはへたから 1/3のところで切り、中** 

- ●トマトはへたから 1/3 のところで切り、中身をくりぬき、種と水気を取る。
- ②くりぬいたトマトの実とへたの部分は皮と種を除いて粗みじんに切り、軽く水気を絞る。
- ③ピーマンは縦半分に切って種を除き、そのうちの1個半は粗みじんに切る。
- **4**②と③、ベーコンを混ぜ合わせ、軽く塩・こしょうをする。
- **⑤アルミ箔を敷いた受け皿**にトマト・ピーマン・しいたけを(ピーマンなど火の通りにくいものを奥側へ)並べて④を詰め入れ、その上にチーズとパセリを載せる。
- **⑥**220 で表面に焦げ目がつくまで8~10 分焼く。

## ラザニア (220 8~12分)




### 材 料(直径約20cmの耐熱皿1皿分)

13 11 ( 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	= 0 dill 05 [10] 3 / ((IIII · IIII / 3) /
ラザニア	60g(ゆでる)
厂バター…60g	┌合い挽き肉160g
│ 薄力粉40g	<ul><li>B 玉ねぎ…1個(みじん切り)</li><li>Lバター少々</li></ul>
塩・こしょう各適	
┌トマトピューレ	160g
│ 赤ワイン	90ml 2個
	各適量
ピザ用チーズ	80g

●鍋にバターを溶かし、薄力粉を焦がさないようにいため、牛乳を少しずつ加えて、よく混ぜる。塩・こしょうして味を整え、

ホワイトソースを作る。

- ②®をいため、©を加えて煮て、ミートソースを作る。
- ◆③を繰り返し、一番上にホワイトソース をかけ、チーズを載せる。
- **⑤**受け皿に載せ、220 で表面に焦げ目が つくまで8~12分焼く。



## 簡単パエリア 260 20~25分



### 材料(直径約20cmのパエリア鍋1皿分)

米	100
サフラン	小さじ1/2
オリーブ油	大さじ2
スープ	70m
冷凍シーフードミックス	λ200ς
「にんにく	1/2片(みじん切り)
「にんにく A 玉ねぎ	1/4個(みじん切り
├─赤ピーマン3	
® いんげん	30g(4cm長さに切る
	各少々

- ●米は炊く30分前に研ぎ、ざるに上げて水気をよく切っておく。
- 2サフランは水大さじ2に漬けておく。
- ③パエリア鍋にオリーブ油大さじ1を熱して シーフードミックスをいため、取り出す。
- ◆油大さじ1を足して必を色づくまでいため、 ®を加えて軽くいためてから①の米を加えて米が透き通るまでよくいためる。
- **5**4に③とスープ・②を入れて塩・こしょうをし、軽く沸騰させる。
- **⑥**アルミ箔をかぶせ、受け皿に載せ、260で20~25分焼く。

最後の2分はアルミ箔を外して焼く。

直径約20cmの耐熱皿でも作れます。 その場合は具をフライパンでいためて ください。

## カップケーキ 140 23~25分



### 材 料(花型アルミケース 直径約8cm 8個分)

	60g(室温に戻しておく)
砂糖	80g
卵	中1 <sup>1</sup> /2個( 室温に戻しておく)
☆薄力粉	80g (合わせて <sup>*</sup> パウダー小さじ <sup>1</sup> /っ( ふるっておく )
ニベーキング	`パウダー小さじ <sup>1</sup> /っ( ふるっておく )

- ●室温に戻したバターをクリーム状になる まで攪拌し、砂糖を2~3回に分けて加え、 白っぽくなるまで混ぜる。
- ②次に卵を少しずつ加え、さらによく混ぜ 合わせる。
- ❸ふるっておいたAを加え、木しゃもじな どで粉が消えるまで混ぜ合わせる。
- 4型の8分目ぐらいまで生地を入れ、受け皿 に並べて、140 で23~25分焼く。

並べ方: やや奥側へ寄せて置く



マドレーヌも同じ温度・時間で 焼くことができます。

## くるみチョコクッキー

くるみの乾燥	120	約2分
焼く	160	10~15分



### 材料(直径4cm程度のもの18個分)

無塩バター 45g(室温に戻しておく)
砂糖中 <sup>1</sup> /2個
バニラエッセンス少々
ビターチョコレート 15g(湯煎で溶かしておく)
くるみ60g
チョコレートチップ85g
<ul><li>(再) 薄力粉</li></ul>
②塩少々 ふるっておく )
アーモンドスライス

- ●アルミ箔を敷いた受け皿にくるみを載せ、 120 で約2分乾燥焼きして、粗く刻む。
- 2/バターはクリーム状になるまで練り、砂 糖を少しずつ混ぜ入れてさらによく混ぜ 合わせる。
- ❸溶きほぐした卵、バニラエッセンスを加 え、なめらかになるまでさらによく混ぜ 合わせ、溶かしたチョコレート、①のく るみ、チョコレートチップも加え、木し ゃもじで全体にゆきわたらせるように、 さっくりと混ぜる。
- ◆ふるった○を一気に入れ、切るようにさ っくりと混ぜる。
- **⑤**アルミ箔を敷いた受け皿に、生地をティ ースプーン山盛り一杯ずつ間隔をあけて9 個落とし、スプーンの背で軽く押さえ、 アーモンドスライスを載せる。

160 で10~15分焼く。

他の配合でクッキーを作った場合は、裏 面に受け皿の波型の模様が付く場合があ ります。

## スポンジケーキ (180 23~25分)



### 材料(直径18cmの丸型1台分)

		_
卵	.中3個(室温に戻してお	()
砂糖	9	0 g
薄力粉	90g( ふるってお	<b>(</b> )
	<u>.</u>	
<b>「バター</b>		5 g
<b>企</b> 牛乳	1 . 1 0	mΙ
┌生クリーム	(約5 に冷やす)300	mΙ
B 砂糖	5	0 g
バニラエッセンス		<b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
好みの果物(キーウィ	、桃など)	量
ステンレス製の型は火力	が通りにくいので、温度を少	とし
高めに設定して様子を見	見ながら焼いてください。	

- - りに硫酸紙またはクッキングシートを敷 く。型からはみ出した部分は切っておく。
  - ②油気、水気のない乾いたボールに卵を割り ほぐし、砂糖を2~3回に分けて加えて泡立 てる。持ち上げたときに、落ちた生地の跡が 約3秒間は残るくらいまでしっかり泡立てる。
  - ❸バニラエッセンス・ふるった薄力粉を加 えて、へらで粉の残りがなくなるまでさ っくりと混ぜる。
  - Aを人肌より熱めに温めて、熱いうちに 生地全体に流し入れ、手早く混ぜ込む。
  - 4型に生地を流し入れ、型ごと台の上に数回落 として、生地の空気を抜く。

受け皿に載せ、180 で23~25分焼く。 途中2~3分で焼き色が付き始めたら、型よ |りもひとまわり大きい円型に切ったアルミ 箔をヒーターに当たらないようにかぶせる。

アルミ箔をかぶせるタイミングが遅くなると、 ふくらみにくくなることがあります。

`竹串を刺して、何もついてこなければ出来上 がり。焼き網の上に取り出して完全に冷ます。

⑤Bを氷水で冷やしながら泡立てて、スポ ンジケーキの表面と側面にパレットナイ フで均一に塗り、残りは絞り出し袋に入 れて絞り出し、果物を飾る。

### チーズケーキ 160 23~25分



### 材料(直径18㎝のパイ皿1皿分)

13 11 ( = 12 : 0 = 111 : 1	
クラッカーまたはビスケット	60
溶かしバター	
	温に戻しておく
プサワークリーム100g(室	温に戻しておく
砂糖	50
塩	少々
卵	中1個
レモン汁・薄力粉	各大さじ´

- ●クラッカーを袋に入れ、めん棒などで細 かく砕き、溶かしバターを加えて混ぜ合 わせる。
- ②バターを塗った型に①を敷き詰めたあと、 冷蔵庫でいったん冷やし固める。
- ③Aを泡立て器などで練り合わせ、砂糖と 塩を加えてさらに混ぜ、次に卵を加えて 混ぜる。
- ●レモン汁と薄力粉を加えて軽く混ぜ、粉 が消えたら、②の型に流し入れる。
- ⑤受け皿に載せ、160 で23~25分焼く。 型ごと冷蔵庫で冷やし、固まったら型か ら外す。

## ブラウニー (160 | 23~25分)



### 材 料(15cm×13.5cmの角型1個分)

1.2 .1	「(TO GILL X TO TO GILLON NIE TIED )
	60g (室温に戻しておく)
三温糖	60g
卵	中1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個(室温に戻しておく)
ブランデー	大さじ1
	60g(合わせて 30g(ふるっておく
一純ココア	30g( ふるっておく
	む)40g

- **①**バターと三温糖を泡立て器などで白っぽく なるまでよく混ぜる。
- ②①に卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデー も加え、混ぜる。
- ③ふるっておいた
  ⑥を加えて、へらでさっくりと
  と混ぜくるみを加える。
- ◆生地をバターを塗った型に流して受け皿に 載せ、160 で23~25分焼く。

## 洋なしのタルト タルト生地 180

タルト生地1806~8分仕上げ18023~25分



### 

🖁 ブランデー.....大さじ1

- ●室温に戻したバターと砂糖を泡立て器などで白っぽくなるまでよく混ぜる。
- 2①に卵を少しずつ加えて混ぜる。
- ③ふるっておいた薄力粉を加え、へらで粉が消えるまでさっくり混ぜ、生地をまとめ、ラップをかけて、冷蔵庫で30分から1時間ねかせる。
- ◆生地を薄く(約3mm)のばし、バターを塗ったタルト型に敷く。ふちからはみ出した余分な生地は包丁で切っておく。
- ⑤生地の底面にフォークで穴をあけ、型を受け皿に載せ、180 で6~8分焼く。焼き上がったら、冷まして粗熱を取る。
- ⑥ボールに④を入れて混ぜ、次に圏を加えよく混ぜ、ソースを作る。
- ⑦⑤のタルト生地の上に、洋なしを並べ、⑥の ソースを流す。
- ❸型を受け皿に載せ、180 で23~25分焼く。

## スイートポテト 200 10~15分



材	料(+	舟型アノ	レミケー	-ス	長形約	勺10cm	6個分	
さつま								
「バケ	7 <b>—</b>		25	す・砂	糖		2	5 g
A 卵黄	·		.2個分	・牛	乳		40	mΙ
上ブラ	ランデ-	小	さじ1・	・バニ	ラエ	ッセン	ス…少	々
卵黄	ドリー	ル用					1個	分

- ◆ さつまいもは皮をむき(正味200g)、ゆでて温かいうちにつぶし、<br/>
  ④を加えてよく混ぜる
- ②生地を型に分け入れ、表面にドリール用の 卵黄を塗る。
- **③**受け皿に載せ、200 で10~15分焼く。

## お手入れ...電源プラグを抜き、本体が冷えてから

本体・庫内 よく絞ったふきんでふく ベンジン・シンナー・磨き粉は使わない でください(表面を傷付けます。) 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性) をふきんにしみこませてふき取ってください。 庫内の下側は、焼き網・パンくずトレイを 取り外してふいてください。 特にヒーターには触れないでください。 (ヒーターが割れる原因になります。)

パンくずトレイ・受け皿・焼き網(外し方で)P.6~7) 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、よく乾かす スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロン たわしなどは使わないでください。 (表面を傷付けます。) 特にパンくずトレイはこまめにお手入れし、汚れたままで使わないでください。 (テーブルを焦がしたり、パンの下面の焼き色 が淡くなります。

# 故障かな?

こんなときは	原因と直し方 印は直し方				
電源ボタンを押しても、通電しない	電源プラグが抜けていませんか?				
	自動メニューキーを正しく選んでいますか?				
自動メニューがうまくできない	「自動メニューで 調理する」( 🖙 P.8 ~ 11 )をよく				
	お読みのうえ、内容をご確認ください。				
	故障ではありません。				
ヒーターが消えたりついたりする	本品は、マイコンによりヒーターが消えたりついたり				
	して温度を調節します。				
	故障ではありません。				
途中でヒーターが消える	高温調理のすぐあとに、低温調理をした場合、約3分程度				
	消えたままになることがあります。				
パンの工芸の焼きなが楽し	パンくずトレイが汚れていませんか?				
パンの下面の焼き色が淡い	パンくずトレイをお手入れしてください。				

が表示された場合(自己診断機能)

温度センサーの故障です。お買い上げの販売店に修理をご相談ください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ!

### ●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ● 補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブン&トースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」( ☞P.21) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希 切に FI) 右料で修理させていただきます

修埋料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

品

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

	主になり日本	1 に19年にほどいたにじめり。
•	修理料金の	仕組み
	修理料全け	技術料・部品代かどで構成されていま

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ご連絡いただきたい内容

番

お買い上げ日

故障の状況

オーブン&トースター

NB-G100

できるだけ具体的に

年 月

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/17 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### ナショナル / パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区					近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 <b>1</b> (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-277
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	☎(0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 <b>☎</b> (075)672-9636		和歌山市中島499-1
	<b>☎</b> (0166)31-6151		<b>T</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-664
	東北	地	X		<b>2</b> (06)6359-6225		(010)212 004
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
<u>-</u>	<b>2</b> (017)739-9712	,	<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	                	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		矢尾807 ☎(086)292-116
岩毛	☎(018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福皇	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町		<b>2</b> (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁 13-20
ш,	<b>T</b> (019)639-5120	тщщ	字南/内65	松江 	松江市平成町182番地14 <b>雷</b> (0852)23-1128		☎ (082)295-501 山口市鋳銭司
				出雲	出雲市渡橋町416 <b>☎</b> (0853)21-3133	ЩЦ	字鋳銭司団地北447-2
#E 1		多地		浜田	浜田市下府町327-93		<b>25</b> (083)986-405
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>否</b> (028)689-2555	十某	千葉市中央区星久喜町172 (043)208-6011		<b>1</b> (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	<b>否</b> (027)352-1109 水戸市柳河町309-2		<b>2</b> (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-
つくげ	<b>☎</b> (029)225-0249 つくば市花畑2丁目8-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>否</b> (055)222-5171	徳島	☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	愛媛	☎ (088)866-314 松山市土居田町750-2
	<b>2</b> (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125		<b>2</b> (089)971-214
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>吞</b> (048)728-8960		<b>1</b> (045)847-9720				
	(040)720 0900	新潟	新潟市東明1丁目8-14	<b>*</b> =	九州	地	X
			<b>क</b> (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>雷</b> (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>四</b> (096)367-606
<del>7</del>	中部	地		佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 <b>雷</b> (0969)22-312
白川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80	名古座	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	E⊪≭	<b>2</b> (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	☎ (076)294-2683 富山市寺島1298	岡崎	(052)819-0225 岡崎市岡町南久保28		長崎市東町1949-1  (095)830-1658		5-33 <b>1</b> (099)250-565
<del>;</del> =++	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112	社自	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 <b>公</b> (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 <b>☎</b> (0997)53-510
佃廾	<b>雷</b> (0776)54-5606	収字	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		(3007/00 010
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		<b>T</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	二番	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	$\overline{\mathbf{X}}$
	<b>1</b> (054)287-9000	里	<b>雷</b> (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-120

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

電	源	交流100V 50-60 Hz 共用					
消費	電力	1300W					
温 度	調 節(約)	120~260					
タイ	マ −	0.5~25分					
	外 寸	幅33.0 奥行30.5 高さ26.0					
大きさ 約 2cm	庫内	幅26.0 奥行25.0 高さ10.5					
	受け皿(内寸)	幅23.5 奥行23.5 高さ 1.8					
質	量 (約)	3.4kg					
□ -	ド長さ	1.2 m					

電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約0.9Wです。

### 愛情点検

### 長年ご使用のオーブン&トースターの点検を!



こんな症状はありませんか

電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 コードに傷が付いていたり、触れると通 電したりしなかったりする。 ヒーターが割れている。 タイマーが切れない。 以上のような症状の ときは、使用を中止 し、故障や事故の防 止のため、必ず販売 店に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品	番	NB-G100	
おぼえのため					お客様ご相談窓口			
記入されると 便利です	販売店名	<b>2</b> 7(	)		<b>2</b> 7(		)	

### 松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部